

Meissen Keramik

DEKORA Square

K97-444

DE DEKORA Square Pneumatische Betätigungsplatte
weiß Glas

EN DEKORA Square Pneumatic flush button
white glass

PL Przycisk pneumatyczny DEKORA Square
białe szkło

RO DEKORA Square Buton pneumatic
sticlă albă

