

DEKORA Square

K97-442

DE DEKORA Square Pneumatische Betätigungsplatte
schwarz Glas

EN DEKORA Square Pneumatic flush button
black glass

PL Przycisk pneumatyczny DEKORA Square
czarne szkło

RO DEKORA Square Buton pneumatic
sticlă neagră

